


ЖЕЛТЫЙ БВХО-1 НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!

- P2 - комбинация приборов
- K40 - реле блок фар
- S52 - выключатель стояночного тормоза
- B2 - датчик аварийного давления масла
- S8 - выключатель наружного освещения



K19 - реле ближнего света фар