


- 42 контрольная лампа включения стояночного тормоза
- 50 выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
- 44 контрольная лампа аварийного давления масла
- 40 контрольная лампа включения дальнего света фар
- 10 датчик аварийного давления масла
- 54 переключатель световой сигнализации
- 65 переключатель наружного освещения

УАЗ 315195 - 025 315195 - 125



- 42 контрольная лампа включения стояночного тормоза
- 50 выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
- 44 контрольная лампа аварийного давления масла
- 40 контрольная лампа включения дальнего света фар
- 10 датчик аварийного давления масла
- 54 переключатель световой сигнализации
- 65 переключатель наружного освещения

УАЗ 315195 - 023 315195 - 123